

# Détail des équipements.\*

	Power	Profi	Profi+
<b>Moteur</b>			
Ventilateur réversibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit de préchauffage (huile moteur, de transmission)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Transmission</b>			
Vario TMS - système de gestion du tracteur	■	■	■
Inverseur, fonction Stop and Go	■	■	■
Régulateur de vitesse	■	■	■
<b>Système de guidage</b>			
Pack de système de guidage de base			■
Standard Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>
Implement Slope Compensation			<input type="checkbox"/>
<b>Agronomie</b>			
Pack "Agronomie" de base			<input type="checkbox"/>
<b>Télémétrie</b>			
Pack de télémétrie de base	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smart Connect			<input type="checkbox"/>
<b>Commande d'outils</b>			
Pack "Commande de la machine" de base		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Section Control			<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control			<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM-Steering)			<input type="checkbox"/>
<b>Équipement intérieur en cabine</b>			
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	■	■	■
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – affectation libre	■	■	■
Tableau de bord numérique	■	■	■
Terminal 12" à écran tactile et pavé de touches		<input type="checkbox"/>	■
Système de direction Fendt Active		<input type="checkbox"/>	■
<b>Cabine</b>			
Cabine confort	■	■	■
Suspension mécanique de cabine	<input type="checkbox"/>	■	■
Siège confort à suspension pneumatique	■	■	■
Siège passager	■	■	■
Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison	■	■	■
Climatisation	<input type="checkbox"/>	■	■
Climatisation automatique intégrée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compartment de rangement climatisé	■	■	■
Pare-brise/vitre arrière ouvrante	■	■	■
Essuie-glace et lave-glace arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rétroviseur extérieur à réglage manuel	■	■	■
Support pour terminaux auxiliaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de direction réactive Fendt	■	■	■
Retour automatique des clignotants	■	■	■
Support de commande de frein de remorque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coupe-batterie électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toit ouvrant vitré avec pare-soleil	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
<b>Éclairage</b>			
Phares bi-halogènes	■	■	■
Eclairage additionnel avant code/phares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail sur montant avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED sur montant avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail de toit arrière	■	■	■
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail de toit avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'avant du toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux arrière à LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux diurnes	<input type="checkbox"/>	■	■
Gyrophares à LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Châssis</b>			
Suspension de l'essieu avant à correction d'assiette automatique, stabilisateur de trajectoire, verrouillable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freinage pneumatique à 2 conduites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4RM / blocages de différentiels</b>			
Traction intégrale automatique et blocage de différentiel avec capteur d'angle de braquage	■	■	■
Blocage de différentiel avant automatique	■	■	■
<b>Relevage</b>			
Relevage avant simple effet avec commande extérieure (distributeur séparé)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage avant double effet confort avec contrôle de position et commandes externes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage avant double effet confort avec contrôle de position, report de charge et commandes externes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage électrohydraulique arrière (EHR) simple effet avec commandes extérieures	■	■	■
Relevage électrohydraulique avec compensation d'oscillations	■	■	■
<b>Prise de force</b>			
Avant : 540E tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avant : 1000 tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise de force arrière 540/propor à l'av./1000 tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise de force arrière 540/540E/1000 tr/min	■	■	■
Commandes externes de la prise de force arrière	■	■	■
<b>Système hydraulique</b>			
Levier en croix pour pilotage de deux distributeurs	<input type="checkbox"/>	■	■
Commandes en ligne de distributeurs hydrauliques	<input type="checkbox"/>	■	■
Commandes externes de distributeur hydraulique à l'arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pompe hydraulique tandem, refroidisseur d'huile hydraulique (42+ 33 l/min)	■	■	■
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1er et 2ème distributeurs auxiliaires à l'arrière	■	■	■
3ème distributeur auxiliaire à l'arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4ème distributeur auxiliaire à l'arrière ou 3 distributeur auxiliaire à l'arrière et 1 à l'avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Connexion hydraulique Power Beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retour arrière	■	■	■
Retour libre sans filtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distributeurs arrière avec accouplement sous pression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Équipement supplémentaire</b>			
Crochet sur échelle	■	■	■
Crochet sur échelle standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attelage à boule 80 mm sur échelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton fixe renforcé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barre oscillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masses avant, différentes tailles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masses de roues arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garde-boue avant pivotants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Chargeur frontal</b>			
Potences pour chargeur frontal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chargeur frontal Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Spécifications techniques.

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
<b>Moteur</b>						
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Puissance nominale avec DP ECE R 120 (valeur d'homologation)						84/114
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Puissance maximale avec DP ECE R 120						91/124
Cylindrée	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Régime nominal	tr/min	2100	2100	2100	2100	2100
Couple max. à 1600 tr/min	Nm	328	348	389	428	
Couple max. avec DP à 1600 tr/min	Nm					508
Réservoir à carburant	litres	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Réservoir AdBlue	litres	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
<b>Transmission et prise de force</b>						
Type de transmission		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Plage de vitesses avant	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Plage de vitesses arrière	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Prise de force arrière		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Prise de force arrière en option (PdF proportionnelle à l'avancement incluse)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Prise de force avant option 1		1000	1000	1000	1000	1000
<b>Relevage et système hydraulique</b>						
Pompe hydraulique double	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompe à débit variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Distributeurs max. disponibles en option (avant/milieu/arrière)		1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Volume max. d'huile hydraulique exportable	litres	34	34	34	34	34
Capacité de levage max. du relevage arrière	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Capacité de levage max. du relevage avant	daN	2540	2540	2540	2540	2540
<b>Pneus</b>						
Pneus avant standard		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Pneus arrière standard		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
Pneus avant option 1		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
Pneus arrière option 1		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
Pneus avant option 2		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
Pneus arrière option 2		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
Pneus avant option 3		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
Pneus arrière option 3		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34
<b>Dimensions</b>						
Largeur de voie avant (pneus standard)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Largeur de voie arrière (pneus standard)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Largeur hors tout avec pneus standard	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Longueur hors tout	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Hauteur hors tout de cabine avec pneus standard, sans Fendt Guide	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Hauteur hors tout de cabine avec pneus standard, avec Fendt Guide	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Garde au sol max. en bas de l'échelle	mm	475	475	475	475	475
Empattement	mm	2370	2370	2370	2370	2370
<b>Masses</b>						
Poids à vide (tracteur de base avec cabine - réservoirs pleins sans conducteur)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
PTAC	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

\* Pour les équipements des différents Settings, voir le Configurateur